

Stellwerk "Mittelstadt"



Yard tower "Mittelstadt"

Poste d'aiguillage "Mittelstadt"

Seinhuis "Mittelstadt"

Art. Nr. 222161

D

- Vor Beginn des Bastelns sollten Sie sich mit den Spritzlingen und der Anleitung vertraut machen.
- Sollte es einmal vorkommen, dass ein Teil im Bausatz fehlt, kreuzen Sie bitte das fehlende Teil in der Anleitung an und schicken Sie diese bitte an Fa. Gebr. FÄLLER GmbH, Abt. Kundendienst, Kreuzstraße 9, 78148 Güttenbach. Sie erhalten dann umgehend Ersatz.

GB

- Before beginning with the assembly please familiarize yourself with the parts and read the instructions carefully.
- In case of missing parts please indicate these on the instructions leaflet with a circle and return the leaflet to Gebr. FÄLLER GmbH, Kreuzstraße 9, D-78148 Güttenbach, Germany. You will receive the replacement by return.

F

- Avant de commencer le montage de votre maquette bien lire la notice et repérer les grappes.
- Si une pièce manque dans une boîte, cochez la pièce correspondante sur la notice et renvoyez-la-nous à Gebr. FÄLLER GmbH, Kreuzstraße 9, D-78148 Güttenbach (R.F.A.). Nous vous ferons parvenir la pièce par retour.

NL

- Vóór het bouwen zou men de gietstukken en de handleiding moeten bestuderen.
- Indien onverhoop een onderdeel aan het bouwpakket ontbreekt, gelieve men het ontbrekende deel in de handleiding aan te kruisen en deze te zenden aan Gebr. FÄLLER GmbH, Kreuzstraße 9, D-78148 Güttenbach. U ontvangt dan omgaand en gratis het ontbrekende onderdeel.

Für den Zusammenbau des Modells empfehlen wir folgende FÄLLER-Artikel (sind nicht im Bausatz enthalten):
For the assembly of the kit we recommend following FÄLLER products (not included in the kit):

Pour l'assemblage du modèle, nous vous recommandons les articles FÄLLER suivants (non inclus dans le kit):

Om dit model te bouwen adviseren wij de volgende FÄLLER producten (maken geen deel uit van deze bouwset):

Art. Nr. 170492
FÄLLER-EXPERT

Flüssigkleber in Plastikflasche mit Spezialkanüle für feinste Klebstoffdosierung.

FÄLLER-EXPERT

Liquid cement in plastic bottle with canule for very fine dosage.

FÄLLER-EXPERT

Colle liquide en bouteille plastique avec bac verseur pour un dosage précis.

FÄLLER-EXPERT

Vloeibare lijm in plastic-flacon met doseerbuisje om nauwkeurig te lijmen.



Art. Nr. 170688
Spezial-Seitenschneider
zum grafieren Abtrennen von feinsten Spritzteilen.
Nur für Polystyrol geeignet.

Special side cutter
for cutting off ultra-fine moulded parts without burrs.
Only suitable for polystyrene.

Pince coupante spéciale
pour couper sans bavure les pièces miniatures moulées par injection.
Conviient uniquement au polystyrène.

Speciale zijkniptang
voor het braamloos afknippen van de fijne gietstukdelen.
Alleen geschikt voor polystyrol.



Inhalt	Spritzlinge	<input type="checkbox"/> 1 x	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 1 x
Contents	Sprues	<input type="checkbox"/> 1B	<input type="checkbox"/> 1 x	
Contenu	Moulages	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1 x	
Inhoud	Gietstukken	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1 x	

Stromverbrauch:

Current consumption:

Consummation de courant:

Stroomverbruik:



2 x 35 mA

Art. 180671

Sa. Nr. 227 893 0

2 Fensterfolie

Schnittmusterfolie für Fenster vom Trägermaterial abziehen und auf die Fensterfolie mit gleicher Größeblasenfrei aufbringen (**ohne Klebstoff!**). Die benötigten Fenster werden ausgeschnitten und **ohne Schnittmusterfolie** auf die Rückseite der Fensterrahmen geklebt (Position laut Anleitung).

Window foil

Pull off pattern sheet for windows from carrier and apply it, bubble-free, to the window foil of the same size (**without any glue**). Cut out the required windows and glue them to the rear side of the window frame **without pattern sheet** (position as to instructions).

Feuille fenêtre

Retirer la feuille matrice pour fenêtre du matériel support et l'appliquer sur la feuille-fenêtre de même dimension sans que des bulles ne se produisent (**sans colle**).

Découper le nombre de fenêtres nécessaires et les coller **sans la feuille** modèle sur l'arrière des dormants (position selon instructions).

Raam folie



Knippatoonfolie voor de ramen van schutblad afhalen en zonder blaasjes op het raam folie van dezelfde grootte aanbrengen (**nietlijmen!**).


De benodigde ramen worden uitgeknippt en **zonder de knippatoonfolie** op de achterzijde van de raamkozijnen gelijmd (positie volgens handleiding).

Fensterschnittmuster
Stellwerk



Art.Nr. 222161
Sa.Nr. 226 530 4






(C)

1/1

3/2



(E)

2/19

2/18

(D)


2/17 2/20

2/18

Art.-Nr. 180671

liegt nicht bei
not included
non jointe
niet bijgevoegd





Papiermaske
papermask
masque
masker **M1**




(F)


(E)

4






Deco 7



L

2/14

Art.-Nr. 180671 liegt nicht bei
not included
non jointe
niet bijgevoegd



M


K

2/16


6

N 3 x

Deco 2




2/15



P

O

Q




O

N


M

P

nicht kleben
do not glue
ne pas coller
niet lijmén



F




(R)


(Q)

2/10

(S)



2/9






(T)

(S)

(R)

8

(U)**(V)****(X)**